

3D kopa absoluutkõrguse seadistamine

Esiteks peab olema olema kindel reeper, millel kõrgus paika pannakse. Asetada kopa tera keskkohale reeperile ja võrrelda kõrguseid.

Kõrguse muutmiseks vali ekraanilt 2D ikoon → vajuta *Enter* (tekib sinine kast) → mine nooltega lõppu (Setup OFF) → vajuta korrigeerimiseks *Menu* ja nool ülesse (Setup ON) → liigu nooltega vasakule, kuni on sinine kast *3D Cal* → vajuta *Enter* → vajuta nool paremale kuni tuleb Z position. Kõrguse muutmiseks liigu nooltega üles/allas. Kui kõrgus paigas vajuta *Enter* → väljumiseks vajuta F4 (Esc) ja lõpetuseks vajuta F6 (Quit). Kontrolli üle, et kõrgus masinas ja reeperil oleks samad.