



GPS80 litsentsi koodi vahetus ja tarkvara uuendamine

Litsentsi koodi vahetus.

Esmalt peab vaatama kas uuenduste litsents (Maintenance) kehtib. Juhul kui see on läbi saanud siis saab selle meie käest osta. Muidu ei saa uuemat FW peale panna.

Kui kood olemas siis siis kopeeri *.key fail mälupulgale system kausta. System väikeste tähtedega kindlasti!

Pane mälupulk GPS sisse eest.

Mine menüüs SETTINGS – TOOLS – LICENCES – UPLOAD LICENCE FILE – OK ja siis restart device.

Seade leiab ise uue faili üles sul on vaja ok vajutada vaid.

Tarkvara uuendamine.

Kui uus kehtiv litsents peal siis on vaja koperida uus tarkvara fail mälupulgale samuti system kausta. System väikeste tähtedega kindlasti!

Pane mälupulk GPS sisse eest.

Mine SETTINGS – SYSTEM CONFIGURATION – UPLOAD FW FILE.

GPS peab ise leidma uue faili üles pulgalt. Sul on vaja OK vajutada ainult.

Tee GPS80-le restart ja võta mälupulk välja.

NB! Kui TOOLS menüü on lukus siis korraks paneelile restart ja siis kui GPS uuesti käima läheb siis on kohe on vaja siseneda tools menüüsse.

Soovitav on menüüdes kogu aeg liikuda kuna kui kauaks lugema jääd siis läheb seade uuesti MC control mode peale ja siis pead otsast alustama, ehk seadme restartima kas 3D paneelist restarti tehes või GPS80 kinni pannes.