



iCP4x 3D paneeli litsentsi koodi vahetus ja tarkvara uuendus

Litsentsi koodi vahetus.

Esmalt peab vaatama kas uuenduste litsents (Maintenance) kehtib.

Juhul kui see on läbi saanud siis saab selle meie käest osta. Muidu ei saa uuemat FW peale panna.

Kui kood olemas siis mine TOOLS - ABOUT - MODULES ja vaheta olemasolevad tähed/numbrid uute vastu.

Tarkvara uuendamine.

Salvesta tarkvara fail mälupulgale system kausta. System peab olema väikeste tähtedega kindlasti!

Pane ekraan käima ja mälupulk ekraani külge ning mine TOOLS - ABOUT - UPGRADE menüüsse.

Vali USB ja sealt iCON3D-iCP4x-2.81.2.squash fail ja select. Oota ära kuni installib.

Kui ise restardi teeb siis võta pulk välja enne kui paneel uuesti käima läheb.